

HPB-300

Vorago®

BLUETOOTH HEADPHONES 300

Diadema Bluetooth

Vive la potencia bluetooth

Prepárate para llevar tu música al siguiente nivel con las diademas bluetooth HPB-300 de Vorago con sonidos precisos, bien balanceados y eliminación de ruido gracias a sus cómodas almohadillas para que te olvides de todo a tu alrededor.

VIVE LA POTENCIA

BLUETOOTH

HPB-300 | AUDÍFONOS DIADEMA
BLUETOOTH



Características Sobresalientes



Conexión BT



Batería de
larga duración



Manos Libres



Ligero



Super Bass



Plegables



Mejor sonido. Graves poderosos y agudos definidos son los que podrás disfrutar con las diademas bluetooth.

Ligeros y portátiles. Los audífonos son plegables para que puedas guardarlos fácilmente en tu mochila cuando no los utilices y así llevarlos a cualquier lugar.



Comodidad. Sus almohadillas se ajustan perfectamente a tus oídos bloqueando el ruido del exterior para largas sesiones de buena música.



Controla lo que escuchas. Adelanta la pista, sube y baja el volumen con sus botones en tus audífonos fácilmente y con un solo toque.



Manos libres. Contesta tus llamadas entrantes presionando un solo botón en tus audífonos, incluso si estás escuchando música.



Gran sonido. Deja que la música te envuelva en todas direcciones con bajos profundos y altos más claros gracias a su sonido estéreo.

Vorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: HPB-300

Artículo:	Diadema Bluetooth
Rango de frecuencia:	20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad:	105±3dB(at 1 KHz)
Impedancia:	32 Ω
Potencia:	40mW
THD:	< 1%
Conector:	3.5 mm/ Micro USB / BT / FM / TF
Diámetro de bocina:	40mm

Micrófono	
Rango de frecuencia:	30 Hz - 16 kHz
Sensibilidad micrófono:	-58dB±2dB
Compatibilidad:	Dispositivos bluetooth
Alcance / BT Wireless:	10m
Peso del Producto:	150g
Bateria:	Li-Polymer (3.7 V 250 mAh)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Cambia de modo entre MP3, Radio y Bluetooth. | 6. Puerto para Micro SD |
| 2. Toque corto siguiente canción. Toque largo baja el volumen. | 7. Indicador LED |
| 3. Seleccionador de modo. Reproduce / Pausa. | 8. Puerto de carga |
| 4. Toque corto retrocede canción. Toque largo sube el volumen. | 9. Jack de 3.5 mm para uso alámbrico |
| 5. Toque corto para encender y poner en modo emparejar | 10. Micrófono |

